
Utilizzo
# Navilink 105

IT



074501
074511


**In caso di errore, annotare il numero e rivolgersi a un tecnico specializzato.**


Questo apparecchio è conforme a:
- La direttiva bassa tensione 2014/35/UE secondo la norma 60730-2-9
- La direttiva CEM 2014/30/CE


**Société Industrielle de Chauffage**
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCIA

U0673517_2145_IT_2
31/08/2020



## Presentazione





## Imposto la temperatura




## Accedo al menu





## Impostazioni





In impostazioni menu, imposto:
- la lingua
- la data e l'ora
- la schermata di stand-by (retroilluminazione durante l'inattività)

## Imposto il riscaldamento





**Arresto**
Funzionamento anti-gelo.
**Avvio / Risc.**
Funzionamento riscaldamento.
**Freddo ***
Funzionamento raffreddamento.
**Auto**
Commutazione automatica tra riscaldamento, raffreddamento e anti-gelo.




**Modalità Basic**
Funzionamento a temperatura costante.
**Modalità Prog**
Funzionamento in base alla programmazione orario.


Regolazioni preimpostate :
Da 06:00 a 22:00 ➔ 20,0°C ;
Da 22:00 a 06:00 ➔ 19,0°C.

## Programmo il termostato





La funzione anticipo è attivata di default. Posso disattivarla dal menu programmazione.
Esempio con anticipazione:
se desidero 20°C alle 8:00, il riscaldamento si accenderà prima delle 8:00 per raggiungere i 20°C alle 8:00.

### ▶ Uso l'assistente di programmazione





L'assistente permette una programmazione in base allo stile di vita (consultabile e modificabile).

### ▶ Modifico la programmazione




### ▼ Aggiungo una nuova fascia oraria alla programmazione




Scelgo quando aggiungere una fascia oraria.
Imposto l'ora di inizio.
Imposto la temperatura.

### ▼ Elimino una fascia oraria dalla programmazione





Scelgo la fascia oraria da eliminare.
Seleziono l'icon .

### ▼ Je change l'heure ou la température





Scelgo la fascia oraria da modificare.
Seleziono l'icon .
Imposto l'ora di inizio.
Imposto la temperatura.

### ▶ Copio la programmazione




Scelgo i giorni.
Seleziono "*Confermare*".


## Parto in vacanza







Imposto data e ora di inizio e di fine e la temperatura durante l'assenza.





Durante l'assenza, la data di ritorno è visualizzata sulla schermata home.

## Consumi

Dal menu puoi accedere alla visualizzazione di una stima dei consumi.

## Gestisco l'acqua calda*





Imposto l'acqua calda su "*BOOST*", "*On*" o "*Off*".

La funzione "*BOOST*" permette di scaldare completamente il boiler.

* Alcune impostazioni (o menu) possono non venire visualizzati Dipende dalla configurazione dell'impianto (secondo l'opzione).

Installazione
# Navilink 105

IT



074501
074511

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 18V ⎓ 17mA |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ... 50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C ... 60°C |
| Indice di protezione | IP 20 |
| Installazione | Classe III |
| Livello di inquinamento | 2 (Ambiente con un inquinamento normale) |
| Tipo d'azione | 1 (Regolazione della temperatura di mandata d'acqua del generatore) |

**Société Industrielle de Chauffage**
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCIA

U0673517_2145_IT_2
31/08/2020


# Montaggio e collegamento

## ▶ Installazione

Il ***Navilink 105*** deve essere installato nella zona di soggiorno, su una paratia libera. Sarà installato in modo da essere facilmente accessibile.


Rispettare i punti seguenti:

- Evitare la vicinanza di cavi elettrici, di campi magnetici forti o di apparecchi come PC, televisori, forni a microonde, ecc.
- Non montare l'apparecchio all'interno di una scatola metallica (pompa di calore ad esempio).
- Evitare fonti di calore dirette (camini, televisori, piani cottura, sole) e le zone in corrente d'aria (ventilatori, porte).




A : 10 cm  B : 20 cm mini  C : 150 cm


## ▶ Apertura



## ▶ Collegamento

Tipo di cavo:


- Rigido da 0.5 a 1.5 mm²
- O morbido da 0.5 a 0.75 mm² con estremità rigide.



## ▶ Fissaggio a parete

Fissare il supporto del termostato con 2 viti (non fornite).

Può essere fissata direttamente sulla parete o sulla scatola di incasso.



**Gli schemi di fianco mostrano la modalità di installazione.**

**L'installazione elettrica deve essere realizzata conformemente alla regolamentazione vigente .**

# Prima messa in servizio

Il termostato è preimpostata per funzionare in modalità "*Basic*" (setpoint diretto).

Quado si accede per la prima volta al menu, impostare:

La lingua;


La data e l'ora:

Il tipo di emettitore della zona.

# Accesso "*Menu Expert*"

Per accedere al "Menu Expert", andare su:

"*Impostazioni*" > "*Versione software*"




Poi premere per 5 volte il tasto ○

# ▶ Installazione

## ▶ Calibratura

Permette di correggere la temperatura misurata il termostato.

## ▶ Tipo di emettitori

Impostare il tipo di emettitore della zona.

## ▶ Reinizializzare

È possibile ripristinare le impostazioni originali di fabbrica.

In questo caso le impostazioni personalizzate e i programmi orari andranno persi.

# ▶ Risc. / Freddo

## ▶ Algoritmo di controllo

### ▼ Smart Adapt

Il setpoint della temperatura di mandata dell'acqua è calcolato in base a un algoritmo auto-adattivo in funzione dello scarto tra il setpoint ambiente e la temperatura ambiente.

Questa modalità di funzionamento offre un miglior comfort termico.





### ▼ Standard

#### Risc.

La regolazione della temperatura d'acqua standard si effettua dalla temperatura di mandata.


Inserire le temperature "*Partenza il -10°C*" e "*Partenza il 20°C*" e "*Influenza ambiente*" sulla base del capitolo "*Standard*" del manuale d'installazione del generatore.




#### Freddo

La regolazione della temperatura d'acqua standard si effettua dalla temperatura di mandata.

Inserire le temperature "*Partenza il 25°C*" e "*Partenza il 35°C*" e "*Influenza ambiente*" sulla base del capitolo "*Temperatura d'acqua standard*" del manuale del "*Kit raffreddamento*".




## ▶ Ambiente Maxi

Definire la temperatura di riscaldamento massima regolabile dall'utilizzatore.




## ▶ Ambiente Mini

Definire la temperatura di raffreddamento minima regolabile dall'utilizzatore.




## ▶ Soglia in AUTO

Quando la media delle temperature esterne delle ultime 24 ore raggiunge la temperatura impostata, il regolatore interrompe il riscaldamento (risparmio energetico).




# ▶ Acqua calda

Dà o meno accesso all'utilizzatore di controllare l'acqua calda attraverso il ***Navilink 105***.

In caso di installazione con 2 zone di riscaldamento, impostare uno dei termostati su "*Inattivo*"




# Termine del ciclo di vita

Questo apparecchio è identificato con questo simbolo. Significa che tutti i prodotti elettrici ed elettronici vanno tassativamente raccolti separatamente dai rifiuti domestici.

Nei paesi dell'Unione europea (*), in Norvegia, Islanda e in Liechtenstein esiste un circuito specifico per il recupero di questo tipo di prodotti.

Non cercare di smontare il prodotto da soli. Può avere effetti nocivi sulla salute e sull'ambiente.

Il riciclaggio dell'apparecchio deve essere effettuato da un servizio specializzato e l'apparecchio non deve in alcun caso essere gettato tra i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti o in una discarica.

Per maggiori informazioni contattare l'installatore o il rappresentante locale.

* Conformemente alla regolamentazione nazionale di ogni stato membro.

Alcune impostazioni (o menu) possono non venire visualizzati Dipende dalla configurazione dell'impianto (secondo l'opzione).